



Gebruikershandleiding

WS-2011.01 Waterloopschoenen



Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Lengte: 110 cm

Breedte: 30 cm

Hoogte : 40 cm

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de waterloopschoenen op rustig water
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de waterloopschoenen



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Ga op de kant zitten en schuif je voet in de voetenhouder. Knijp de twee lipjes samen, zie pijl, om deze af te stellen op jouw voeten



Stap 02.

Pak de stokken erbij en kom staan. Probeer balans te vinden en beweeg jezelf voort door te bewegen met je voeten en de stokken.

3 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de waterloopschoenen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 6 jaar, de maximale leeftijd is 75 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 1 persoon tot 70 kg
5. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op de waterloopschoenen is niet toegestaan.
6. Het gebruik van voedsel en drinken in de waterloopschoenen is niet toegestaan.
7. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de waterloopschoenen.
8. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
9. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de waterloopschoenen niet gebruikt worden.

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE WATERLOOPSCHOENEN!

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de waterloopschoenen gedurende de gehele verhuurperiode.